
GRL 金莱勒


产品名称：接线板
使用说明书 NO. 0463100

适用订货号：DN54563




电缆使用要求：采用硬线或电缆头压接端子

① 按图所示垂直方向推进，再向下运动，直到接线板安装到位，止锁件限制住母线为止。




浙江金莱勒电气股份有限公司
ZHEJIANG GRL ELECTRIC CO.,LTD
http:// www.grlele.com E-mail: grl@grlele.com

② 按图所示方向向上推开取出盖子




③ 按图所示将线缆剥好长度，依次将电缆插入接线板内。



取出电缆的方法：
1. 用小号一字螺丝刀按图所示插入对应的孔内；
2. 拔出电缆。

剥线长度
18mm

④ 按图所示方向将盖子盖好。



安全告知

可能导致触电、起火或爆炸

- 使用中，严禁湿手操作及触摸通电部位（导体、电缆），否则可能发生触电或烧伤的危险；
- 在设备上或其内部进行任何操作时请断开本装置的所有电源；
- 请务必使用合适的电压检测设备确定其不存在电压；
- 更换组件、设备门以及封盖之前，请确保断开装置的电源。

如果不遵守这些说明，将会导致死亡或严重伤害

重要注意事项

- 本装置必须由专业的操作人员进行安装或更换
- 我们不承担任何因未遵守本说明书中的指南而导致的责任

产品合格证

名称：接线板

型号：见产品或包装

本产品经检验，符合标准GB/T 7251. 1，准予出厂。

检验员： 检 01

日 期：见产品或包装